❖Fast Radon Detector App(FRD400) 사용자 매뉴얼

2019.12.23 RadonFTLab



· 매뉴얼 버전 변경 이력

버전	변경사항	날짜
V1.0	최초 작성 및 배포	2019-12-23



1. 사용 전 주의사항

2. 어플 설치 및 실행

- (1) 어플 설치
- (2) 어플 실행

3. FRD400 스캔 및 연결

- **4.** 화면 구성
- 5. Operation
- 6. LOG
- (1) 로그 데이터 다운로드
- (2) 데이터 저장

7. Menu

- (1) Configuration
- (2) Saved File Load



1. 사용 전 주의사항

Radon FTLab에서 제작한 Radon Detector 장비 제어를 위한 어플 사용자 매뉴얼 입니다.

Radon Detector 장비 매뉴얼 및 PC 프로그램 매뉴얼은 Radon FTLab 홈페이지

(<u>http://RadonFTLab.com</u>)에 있는 별도 매뉴얼을 참고해 주세요

-BLE(Bluetooth Low Energy) 기반으로 동작하는 어플 이므로 제한 사항이 있습니다.

-블루투스 4.0 버전 이상에서만 동작합니다.

-안드로이드 4.3 버전 이상에서만 동작합니다.

-장비와 스마트기기의 거리가 멀어지면 연결이 끊길 수 있습니다.



2. 어플 설치 - 안드로이드



[플레이 스토어 검색]

[검색 결과]

-BLE(Bluetooth Low Energy)를 지원하지 않는 기기에서는 검색이 불가능



2. 어플 실행 - 안드로이드



-FRD 어플이 실행되면 초기화면을 거쳐 Device List View 화면으로 자동 전환



3. FRD400 스캔 및 연결



- '연결 및 초기화 완료' 메시지가 나와야 정상 상태로 동작 가능



4. 화면 구성



1.접속중인 모델명 표시 : 예) RD200 / FRD800 / FRD1600 2.OPERATION 탭 -현재 측정 값 표시 -센서 값 표시 -BLE 접속 상태 표시 -BLE 접속 상태 표시 -START/STOP 상태 표시 3.LOG 탭 -Radon Detector에 저장된 로그 데이터를 불러올 수 있음 -불러 온 데이터를 스마트기기에 저장 가능 4.메뉴 버튼

-OPERATION 탭 / LOG 탭 / MENU로 구성



5. OPEARTION 탭

	1:54		4 0 1	🖍 🗎 99%
	≡	F4N181226048	36 (FRD4000)	
	OPE	RATION	LOG	
	1	1.41	nCi/#	
	L	Peak : 1.78	pCi/ł	J
	2	28°C 28% 1	021mbar	
3	Time(hh:r	mm:ss) : 0D 20:06:1	19	
4	P]	• •	-1/1-
		٢		

1.현재 측정 값 표시

- 설정된 Avg Time 마다 데이터 갱신 (10분 / 60분)

2.센서 데이터 표시(FRD800/FRD1600만 해당)

-온도, 습도, 기압

3.Radon Count/Process Time 표시(3초마다 전환)

-Radon Count : 측정된 Count를 C : x 형식으로 표시

-Process Time : 측정이 시작된 시간부터 현재 시간

4. BLE 접속 상태 확인 아이콘

-BLE 접속이 정상적일 경우 1초마다 깜빡임

[OPERATION TAB]

-OPERATION 탭은 측정 값 및 측정/로그 버튼 표시



5. OPEARTION 탭



[OPERATION TAB]

1.Start / Stop 상태

2.로그 저장 상태

3.Vibration 상태 표시

-정상 상태에서는 표시 안됨

-3초 후에 자동으로 진동모드 해제되면서 아이콘 사라짐



6-1. LOG 탭 – 로그 데이터 다운로드



[Log Tab]

■ F4N19051008	890 (FRD4000)
Log List (10)	1
1. No:1, 2019.12.09 12:33:20 ~ 2019.12.09 12:33:20	± 🖬
2. No:2, 2019.12.09 14:25:51 ~ 2019.12.09 15:25:51	± ∎
3. 1023 2019.12.10 17:45:22 ~ 2019 11 15:45:22	<u>3+4</u>
4. No:16, 2019.12.11 18:27:46 ~ 2019.12.12 09:27:46	<u></u> <u></u> <u></u>
5. No:125, 2019.12.12 11:02:32 ~ 2019.12.17 15:02:32	~ 🛨 📋
6. No:17, 2019.12.17 16:51:26 ~ 2019.12.18 08:51:26	± ∎
7. No:2, 2019.12.18 10:04:34 ~ 2019.12.18 11:04:34	± ∎
8. No:6, 2019.12.18 12:10:25 ~ 2019.12.18 17:10:25	± ∎
9. No:17, 2019.12.18 18:58:51 ~ 2019.12.19 10:58:51	± ∎
10. No:2, 2019.12.20 12:20:55 ~ 2019.12.20 13:20:55	± ∎
	CLOSE
DATA LOAD	SAVE AS

[Log Table List]

1. Log List

•⊡• ▼**∡** 🗎 98%

-현재 저장된 테이블수 표시(최대 10개)

2. Log Table Info

(1) 표시 형태

-No:(테이블에 저장된 데이터 넘버)

-테이블 저장 시작 시간~테이블 저장 종료 시간

3. 테이블 다운로드

-클릭 시, 해당 테이블 다운로드

4. 테이블 삭제

-클릭 시, 해당 테이블 삭제

-측정 중에는 비활성화

-LOG 탭에서는 FRD400으로 부터 데이터 다운로드 및 저장 가능



6-1. LOG 탭 – 로그 데이터 다운로드



-FRD400에서 데이터를 다운 받아 그래프로 표시



6-2. LOG 탭 – 데이터 저장

9:36 (3)		
≡ F4N1812	≡ F4N1812260486 (FRD4000)	
OPERATION	LOG	
🔘 Graph	View O List View	
(pCi/ℓ) 3.0		
	/ • 0 • 0	
0.0 19-12-19 19-12-20 16-10 16-	19-12-21 1-12-23	
16,46 16,46 ti	ime (60mi 클릭) ^{38,46}	
Data No : 87 Date&time : 2019.12.19 18:4	8:12 ~ 2019.12.2	
DATA LOAD	SAVE AS	

[Log Save]

9:36 🕲			4 🖸 24%
≡ F4N18	1226048	6 (FRD4000)	
		LOG	
Save File Na	ame	1	
File name F4N1812260486_	_20191219	18:48:12	
		2)se s/	VE
0.5 0.0 19-12-19 19-12-20	19-12-2	21 19-12-22	19-12-23
DATA LOAD		SAVE AS	
	\bigcirc		

[File Name 설정 및 저장]

1. File Name 설정

(1)기본 설정 : 시리얼넘어+저장 시작시간

(2)사용자가 File Name 변경 가능

2. Save

(1)스마트기기에 파일 저장

(2)내부저장소₩Radon FTLab₩ 폴더에 파일 저장

-FRD400에서 다운받은 데이터를 스마트기기에 저장(txt파일) 할 수 있음



7. MENU



-Unit 설정 -Buzzer 설정 -Alram 설정 -Avg Term 설정 2.Saved File Load -스마트 기기에 저장된 파일 오픈

-메뉴 버튼을 클릭하여 메뉴 화면 활성화/비활성화 가능



7-1. MENU - Configuration

	•D• ♥∡ ∎ 99% 00)
Rac	JON FTLOD
Configu	uration Setting
Unit	● pCi/ℓ ─ Bq/m³
Buzzer	ON OFF
Alram	Value[pCi]: <u>4.0</u>
Avg.Term (min)	● 60min () 10min
	CANCE. OK
F/W	클릭하여 설정 적용

1.Unit -pCi / Bq / CPM 설정 가능 2.Buzzer -Buzzer 기능 ON/OFF 설정 가능 3.Alram (1)Alarm 기능 ON/OFF 설정 가능 (2) Alarm Value - Alarm ON 시, 설정된 값 이상 측정 시 알람 동작 - Alarm Value는 pCi 기준이며, 1.1~100 사이의 값을 입력 4. Avg. Term -측정 값 업데이트 설정 가능 -10분 / 20분 / 30분 /60분 설정 가능

-설정 변경 후, OK 버튼을 클릭해야 변경된 설정이 적용 됨.



7-2. MENU – File Load



-스마트기기에 저장된 파일을 로드하여 데이터 확인 가능 (FRD400에 저장된 데이터 아님)



7-2. MENU – File Load





1.pCi / Bq 선택 가능

-Unit 변경을 통하여 데이터 수치 자동 변경

-보여지는 그래프 값만 pCi <-> Bq 전환

-뷰어 기능만 지원하므로 Bq로 변경했다고 하여 실제 저장된 데이터가 Bq로 변경되지 않음

